

**Schema di installazione
per colonna di servizio
ART. S-210
ART. S-210 Pay
+
Telaio di ancoraggio
ART. S-210 T**

Cappello per S-210 Pay

Cappello standard

Fotocellula lavaggio pozzetto ART. S-210 F

Pulsante temporizzato lavaggio pozzetto ART. S-210 P

Ingresso acqua da acquedotto o pompa sommersa
Ø 1" abbinato a P 100 - P 101
Ø 1" $\frac{1}{4}$ abbinato a P 102
Ø 1" $\frac{1}{2}$ abbinato a P 104

Collegamento uscite alimentazione Ø 1" lavaggio pozzetti e cavo scaldante (opzionale)

Pulsante lavaggio vasca (opzionale VCS)

Fotocellula lavaggio vasca (opzionale VCS-F)

Pulsante temporizzato apertura rubinetto (opzionale S-208 ICE)

Rubinetto

Scarico per cassette

Ingresso corrente elettrica 220V (se necessario)

Uscita Ø 100 per sifone scarico acque nere

Uscita Ø 50 scarico acque grigie

Telaio di ancoraggio ART. S - 210 T

Massetto in cls

Collegamento uscite alimentazione lavaggio pozzetto e cavo scaldante (opzionale)

Pozzetto generico

30,4

61,9

44,7

30,4
5

44,7

